




SV-DB4MX-B

Kamera Smart Home WiFi Outdoor Příručka



WiFi Kamera






An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY



Chytrý způsob ochrany vašeho domova.



(CZ) Obsah balení



1x



(CZ) Nastavení

1




Stáhněte si aplikaci




2

Vložte kartu Micro SD



3 Vytvořte si účet



a

Yale smart Living

Registrace e-mailu

Odeslat ověřovací kód na e-mail

b

Yale smart Living

Ověření e-mailu

Ověřovací kód




Další



c

Yale smart Living



Vytvořit heslo

4 Aplikace – nastavení kamery






www.yalelock.cz/smart-living




(CZ) Montáž


①




②




③



④



⑤



⑥

